

LØSE FRONTER TIL UBELYST KNAPPER

Passer L21AA00 og L21CA00

LT01

Frontplate RØD for ubelyst knapp

- Andre symboler og tekst på forespørsel
- Sneppes på i 4 forskjellige posisjoner
- For trykknappene L2xAA00, L2xCA00 og L23AA00



PRODUKTBESKRIVELSE

Front plater til L21AA00 og L21CA00. Tilgjengelig i syv farger.

Frontene kan monteres i fire forskjellige posisjoner på L21AA00-knappen (90° vinkel).

Det finnes også andre symboler som f.eks: RESET, STOP, PILER, ISO symboler mm.

Vi kan også levere andre symboler og tekst på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Farge	Rød
Lys	Nei
Slag bestandighet	IK05