

LØSE FRONTER TIL BELYSTE KNAPPER

Passer L21AH00 og L21CH00

LT10

Frontplate RØD for belyst knapp

- Andre symboler og tekst på forespørsel
- Sneppes på i 4 forskjellige posisjoner



PRODUKTBESKRIVELSE

Front plater til L21AH00. Tilgjengelig i fem farger.

Frontene kan monteres i fire forskjellige posisjoner på L21AA00-knappen (90° vinkel).

Det finnes også andre symboler som f.eks: RESET, STOP, PILER, ISO symboler mm.

Vi kan også levere andre symboler og tekst på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Farge	Rød
Lys	Ja
Slag bestandighet	IK05